

KLEBSTOFFEMPFEHLUNGEN FÜR CAPRI UND AMALFI DESIGN-BODENBELÄGE

Anbieter	Nassbettklebstoffe
Ardex GmbH	AF 2224 AF 140
Bostik Findley GmbH	Power Elastic
BOTAMENT Systembaustoffe GmbH & Co. KG	BOTAMENT K 530 BOTAMENT K 530 Faser
Casa Nova Bautechnik	TOP Designbelags- und PVC Kleber
Forbo Erfurt GmbH	528 Eurostar Allround 643 Eurostar Fibre
Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG	Okatmos star 110
Mapei GmbH	Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco VS 90
PCI Augsburg GmbH	PKL 326
Schönox GmbH	Durocoll
STAUF Klebstoffwerk GmbH	STAUF D50
Thomsit, A brand of PCI	K 188 S
Uzin Utz AG	KE 66
Wakol Chemie	D 3318
Wulff GmbH & Co.	Supra-Strong, Multi-Strong, Ultra-Strong

Die angegebenen Klebstoffe machen einen gleichmäßig saugfähigen Untergrund erforderlich.

Der Designbelag muss nach dem Einlegen sorgfältig angewalzt bzw. angerieben werden.

Alle Klebstoffe, die von uns empfohlen werden, müssen nach den jeweiligen Herstellervorschriften verarbeitet werden.

Nur diese Klebstoffe sind einsatz- und verwendungsg geeignet.

Alle Klebstoffe, die nicht in dieser Empfehlung aufgelistet sind, sind nicht geprüft. Eine Verträglichkeit mit unseren Produkten ist nicht getestet worden.

Hinweis: Bei der Verlegung von Design-Bodenbelägen in Wintergärten und Räumen mit großen Fensterfronten ist bei direkter Sonneneindringung grundsätzlich ein Reaktionsharz-Klebstoff zu verwenden.