

## KLEBSTOFFEMPFEHLUNGEN FÜR CAPRI UND AMALFI DESIGN-BODENBELÄGE

Anbieter	Nassbettklebstoffe
<b>ARDEX GmbH</b>	AF 2224 AF 140
<b>Bostik GmbH</b>	STIX A550 Power Elastic STIX A790 Elastic Eco+
<b>BOTAMENT Systembaustoffe GmbH &amp; Co. KG</b>	BOTAMENT K 530 BOTAMENT K 530 Faser
<b>CasaNova Bautechnik</b>	TOP Designbelags- und PVC Kleber
<b>Forbo Erfurt GmbH</b>	528 Eurostar Allround 643 Eurostar Fibre
<b>G.A. Kiesel GmbH</b>	Okatmos star 110
<b>MAPEI GmbH</b>	Ultrabond Eco V4 SP Ultrabond Eco 4 LVT
<b>PCI Augsburg GmbH</b>	PKL 326 K 188 S
<b>Sika Deutschland GmbH</b>	Durocoll
<b>Uzin Utz AG</b>	KE 66
<b>Wakol GmbH</b>	D 3318 D 3319
<b>WULFF GmbH u. Co. KG</b>	Supra-Strong, Multi-Strong Ultra-Strong

Die angegebenen Klebstoffe machen einen gleichmäßig saugfähigen Untergrund erforderlich.

Der Designbelag muss nach dem Einlegen sorgfältig angewalzt bzw. angerieben werden.

Alle Klebstoffe, die von uns empfohlen werden, müssen nach den jeweiligen Herstellervorschriften verarbeitet werden.

Nur diese Klebstoffe sind einsatz- und verwendungsg geeignet.

Alle Klebstoffe, die nicht in dieser Empfehlung aufgelistet sind, sind nicht geprüft. Eine Verträglichkeit mit unseren Produkten ist nicht getestet worden.

**Hinweis: Bei der Verlegung von Design-Bodenbelägen in Wintergärten und Räumen mit großen Fensterfronten ist bei direkter Sonneneindringung grundsätzlich ein Reaktionsharz-Klebstoff zu verwenden.**