

## KLEBSTOFFEMPFEHLUNGEN FÜR CAPRI UND AMALFI DESIGN-BODENBELÄGE

Anbieter	Nassbettklebstoffe
<b>ARDEX GmbH</b>	AF 2224 AF 140
<b>Bostik GmbH</b>	STIX A550 Power Elastic STIX A930 MULTI FASER
<b>BOTAMENT Systembaustoffe GmbH &amp; Co. KG</b>	BOTAMENT K 530
<b>CasaNova Bautechnik</b>	TOP Designbelags- und PVC Kleber
<b>Forbo Erfurt GmbH</b>	528 Eurostar Allround 643 Eurostar Fibre
<b>Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG</b>	Okatmos® star 120
<b>MAPEI GmbH</b>	Ultrabond Eco V4 SP Ultrabond Eco 4 LVT
<b>Thomsit / PCI</b>	K 188 S K 190 F PKL 326 OKL 300
<b>Uzin Utz AG</b>	KE 66
<b>Wakol GmbH</b>	D 3318 D 3319
<b>WULFF GmbH u. Co. KG</b>	Supra-Strong, Multi-Strong Ultra-Strong

Alle hier nicht aufgeführten Klebstoffe bedürfen der Abstimmung und Freigabe des jeweiligen Klebstoffherstellers.

Die angegebenen Klebstoffe machen einen gleichmäßig saugfähigen Untergrund erforderlich.

Der Designbelag muss nach dem Einlegen sorgfältig angewalzt bzw. angerieben werden.

Alle Klebstoffe, die von uns empfohlen werden, müssen nach den jeweiligen Herstellervorschriften verarbeitet werden.

Nur diese Klebstoffe sind einsetz- und verwendungsg geeignet.

Alle Klebstoffe, die nicht in dieser Empfehlung aufgelistet sind, sind nicht geprüft. Eine Verträglichkeit mit unseren Produkten ist nicht getestet worden.

**Hinweis: Bei der Verlegung von Design-Bodenbelägen in Wintergärten und Räumen mit großen Fensterfronten ist bei direkter Sonneneindringung grundsätzlich ein Reaktionsharz-Klebstoff zu verwenden.**